

- ① Tension du mécanisme
- ② Blocage de l'angle du dos et de l'assise en 4 positions
- ③ Hauteur pneumatique (cylindre)

DISPONIBLE SUR:

- FX
- X2
- Lead
- Lead Express
- Spyder SM ST
- Rivo



Pour ajuster le fauteuil convenablement à votre silhouette il faut suivre les étapes suivantes:

Hauteur du dossier (LEAD, LEAD EXPRESS & SPYDER seulement) - Ajustez la hauteur du dossier en relevant celui-ci vers le haut. Chaque « click » correspond à une hauteur pré-définie. Ceci permet d'ajuster l'appui-lombaire du dossier à la bonne position. Pour le redescendre au plus bas, remontez le dossier au plus haut et il retombera de lui-même.

Angle de l'assise & du dossier - Relevez la manette #2 pour bloquer/débloquer la chaise pour obtenir l'angle désirée dans l'une des 4 positions prédéterminées en vous bercant dans cette dernière.

Hauteur de l'assise - Ajustez la hauteur de la chaise en soulevant la manette #3. Optez pour une hauteur qui permettra à vos pieds d'être bien appuyés au sol et vos genoux dégagés de l'assise afin d'éviter une pression constante sous vos genoux.

Tension du mécanisme - Tournez la roulette #1 dans le sens horaire ou anti-horaire pour ajuster la tension du mécanisme.